

KOM IGÅNG PÅ TVÅ MINUTER

# VÄLKOMMEN TILL LÖVGLÖD



Lövet som följer Löven. Koppla in, anslut

## DET HÄR BEHÖVER DU

### USB-C-LADDARE, 15 W+

5 V / 3 A, med kabel. Medföljer inte.  
Gamla 5 W-laddare är för svaga.

### WIFI PÅ 2,4 GHZ

Lampan hittar inte nät som bara  
sänder på 5 GHz.

01

## KOPPLA IN LADDAREN

Efter ett gult svep pulserar lampan ● **grönt**. Då väntar den på dig.

02

## ANSLUT TILL LAMPANS NÄT

Välj **LövGlöd-Setup-XXXX** i mobilens WiFi-inställningar.  
Inget lösenord behövs.

03

## VÄLJ DITT WIFI

En sida öppnas av sig själv, annars gå till **192.168.4.1**. Välj  
nätverk, skriv lösenord, spara.

04

## KLART

Lampan ansluter och glöder ● **gult**. Nu följer den varje match.

# VAD BETYDER LJUSET?

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ● <b>Lugn gul glöd</b>    | Allt är som det ska. Väntar på nästa match.                        |
| ○ <b>Vita gnistor</b>     | Vi vann igår!                                                      |
| ● <b>Orange glöd</b>      | Match pågår.                                                       |
| ● <b>Fyrverkeri</b>       | <b>MÅL!</b> Kommer några sekunder efter SHL, så tv:n hinner ikapp. |
| ● <b>Gul stapel fylls</b> | Uppdaterar sig själv. Dra inte ur sladden.                         |
| ● <b>Grön puls</b>        | Behöver WiFi. Följ stegen på framsidan.                            |
| ● <b>Röd puls</b>         | Når inte ditt WiFi. Försöker igen var 5:e minut.                   |
| ● <b>Svagt rött</b>       | Uppkopplad, men SHL svarar inte just nu.                           |

## BRA ATT VETA

### Målet kommer före tv:n?

Öka *Fördröjning på mål* på statussidan. Standard är 15 s.

### Startar lampan om vid mål?

Laddaren orkar inte med fyrverkeriet. Byt till en starkare, minst 15 W.

### Nytt WiFi eller ny router?

Lampan pulserar rött. Anslut till **LövGlöd-Setup-XXXX** igen och välj det nya nätet.